

## BUFFALO

## BSHSBE09 シリーズ 取扱説明書

本書は、本製品の取扱いについて説明しております。  
本製品をお使いになる前に必ずお読みになり、正しくご使用ください。また、裏面の注意事項も必ずお読みください。


### 付属品がすべて揃っていることを確認します

●Bluetoothヘッドセット..... 1台	●充電スタンド..... 1台
●ACアダプター..... 1台	●USBケーブル(充電用)..... 1本
●取扱説明書(本書)..... 1枚	

本製品のPINコード(パスワード)は 1234 です。

## 各部の名称

### <右ユニット>



## はじめにやっていただきたいこと

本製品をお使いになる前に、充電をしていただく必要があります。

- <PC充電の場合>
- ① あらかじめパソコンの電源をONにしておいてください。
  - ② 付属のヘッドセット充電スタンドに付属のUSBケーブルを挿します。USBケーブルの反対側をパソコンのUSBポートに挿します。
  - ③ 充電が開始されると赤色LEDランプが点滅し、その後点灯します。
  - ④ 充電が完了すると、LEDランプは消灯します。USBケーブルを抜いてください。



- <ACアダプター充電の場合>
- ① ACアダプターをコンセントに差し込みます。
  - ② 付属のヘッドセット充電スタンドに付属のUSBケーブルを挿します。USBケーブルの反対側を充電用のACアダプターのUSBポートに挿します。
  - ③ 充電が開始されると赤色LEDランプが点滅し、その後点灯します。
  - ④ 充電が完了すると、LEDランプは消灯します。USBケーブルを抜いてください。

- 注意
- 充電中は、本製品をご使用になれません。
  - 最初の充電には、約2〜3時間かかります。導入後の日常の充電は、バッテリー残量によって異なります。


- 警告
- 金属のものに近づいたり、バッテリーをショートさせると怪我や火災の元となります。絶対にやめください。
  - 充電には、付属のUSBケーブルのみお使いください。他のケーブル、または充電機器でのご利用は保障しておりません。また、危険ですので絶対にお使いにならないでください。

### <Bluetoothヘッドセットを充電スタンドに装着したとき>


充電が開始されると、赤色点灯します。  
充電が完了すると、消灯します。



### <パソコンまたはACコンセントに接続します>



## ヘッドセットの装着方法



## Bluetooth搭載携帯電話とのペアリング

本製品とBluetooth搭載携帯電話のペアリング(接続の確認)作業を行います。

1. 本製品の電源がOFFになっていることを確認します。(電源がOFFになっていない場合は、本製品のペアリングボタンを約3秒間、赤色LEDランプが点滅するまで押し続けて電源をOFFにしてください)
2. 本製品のペアリングボタンを約6秒間、青色LEDランプと赤色LEDランプが交互に点滅するまで押し続けてください。(この操作で本製品がペアリングモードになり、Bluetoothの接続待ち状態になります)
3. Bluetooth搭載携帯電話の付属マニュアル等にしたがって、ペアリング(初期設定)を行ってください。
4. 本製品が順次対応ペアリングコードでの接続を試みます。携帯電話で認証用のパスワードが要求されたら「1234」を入力してください。
5. ペアリングが成功すると青色LEDランプ、赤色LEDランプの交互点滅から、青色LEDランプの約3秒毎に1回点滅に変わり接続完了となります。
6. ペアリングが失敗した場合は、本製品の電源をオフにし、再度手順1からやり直してください。

※ 携帯電話の機種によって、携帯電話側の表示方法は異なります。必ずご利用されている携帯電話の付属マニュアルをご参照ください。

※ 携帯電話の機種によっては、リダイヤル機能がご利用いただけます。リダイヤル機能を使用した場合、最後にかけた電話番号へ発信します。

※ これらの動作は携帯電話の機種によっては対応しないものがあります。

- 注意
- 本製品と接続を行う受信機との距離を近くし、障害物がない場所で行ってください。
  - ペアリングコードが対応していないなど、全てのBluetooth搭載携帯電話との組み合わせで動作は保証しておりません。
  - 弊社では、本製品と携帯電話との接続については、サポートを承っております。また、携帯電話の対応機種に関しては、通話のみ確認しております。

## Bluetooth機器とのペアリング(接続の確認)※A2DPでの接続

本製品を初めてお使いになるときは、ペアリング(接続の確認)を行わなければなりません。ペアリングは、この機体背面に設けられた接続ボタンを一度押してペアリングをされたら、同じヘッドセット/ヘッドセットに一度は、同じペアリングをする必要はありません。

※ 以下は、弊社製Bluetoothアダプター[BSHSB002]を使用した場合のペアリング(接続の確認)です。他のBluetooth機器をお使いの場合は、それぞれのマニュアルを参照してください。


※ 認証用のパスワードが要求されたら「1234」を入力してください。

※ 以下のペアリング(接続の確認)手順では、[Bluetooth Stack for Windows by Toshiba Version 7.00]を使用しています。


※ ペアリング(接続の確認)が失敗した場合は、[Bluetooth設定]画面に表示されているアイコンをクリックし、再度手順1からやり直してください。

1. 本製品の電源がOFFになっていることを確認します。(電源がOFFになっていない場合は、本製品のペアリングボタンを約3秒間、赤色LEDランプが点滅するまで押し続けて電源をOFFにしてください)
2. [スタート] - [すべてのプログラム] - [Bluetooth] - [Bluetooth設定] を選択します。
3. 本製品のペアリングボタンを約6秒間、青色LEDランプと赤色LEDランプが交互に点滅するまで押し続けてください。(この操作で本製品がペアリングモードになり、Bluetoothの接続待ち状態になります)


4. [新しい接続の追加ウィザード]画面が表示されたら[エクスプレスモード]を選択し、[次へ]をクリックします。(ウィザード画面が表示されない場合は、Bluetooth設定の画面で[Bluetooth] - [新しい接続の追加]を選択してください)




5. 「Bluetooth機器検索」画面が表示され、自動でBluetooth機器を検出します。



6. 「サービス検索」画面が表示され、本製品との接続が自動で行われます。




7. 「オーディオデバイスの設定」画面が表示され、本製品の設定が自動で行われます。



8. 「Bluetoothセキュリティ」画面が表示されたら、[はい]をクリックします。本製品の青色LEDランプと赤色LEDランプの交互の点滅から青色LEDランプの点滅に変わります。



9. 「Bluetooth設定」画面に「BSHSBE09」が表示されたら、ペアリングは完了です。



10. 本製品が接続されると、タスクトレイのBluetoothアイコンが白( )から緑( )に変わります。

- [A2DP]、[HFP]接続の切替え方法
- [A2DP]と[HFP]の接続を切替えるには、現在接続されているサービスのアイコンを右クリックし、表示されたメニューから[切断]を選択します。その後、接続したいサービスのアイコンを右クリックし、表示されたメニューから[接続]を選択します。

以上で、弊社製Bluetoothヘッドセットとのペアリング(接続の確認)は完了です。

裏面につづく

## ペアリングボタン機能とLEDランプに関して

本製品のペアリングボタン機能とLEDランプの機能を説明します。ご使用する機能によっては一部の操作が実行できない場合がございます。

状態	操作	LEDインジケータ	アラーム音
電源ON	電源OFF時に、約4秒間ペアリングボタンを押します。	青3回点滅後、約5秒毎に青1回点滅に変わります。	「ブルブル〜」と鳴ります。
電源OFF	電源ON時に、約3秒間ペアリングボタンを押します。	赤3回点滅。	「ブルブル〜」と鳴ります。
ペアリング	電源OFF時に、約6秒間ペアリングボタンを押します。	赤、青が交互に点滅します。	開始時は、「ブツッ」と鳴り、接続完了時に「ピッ」と鳴ります。
着信応答	着信時、ペアリングボタンを1回押します。	約5秒毎に青1回点滅から、通話中は約5秒毎に青3回点滅になります。	「ブツ」と鳴ります。
着信拒否	着信時、ペアリングボタンを約4秒間押します。	約5秒毎に青1回点滅。	「ピッ」と鳴ります。
通話終了	通話中にペアリングボタンを1回押します。	通話中は、約5秒毎に青3回点滅。通話終了後、約5秒毎に青1回点滅に変わります。	「ブツ」と鳴ります。
ボイスダイヤル	通曲ボタンを下へ約4秒間押します。	「ブツ」と鳴ります。	「ブツ」と鳴ります。
リダイヤル	通曲ボタンを上へ約4秒間押します。	「ブツ」と鳴ります。	「ブツ」と鳴ります。
マイクミュート	通話中に通曲ボタンを約4秒間押します。	約5秒毎に青3回点滅。	「ピッ」と鳴ります。
マイクミュート解除	マイクミュート中に通曲ボタンを約4秒間押します。	約5秒毎に青3回点滅。	「ピッ」と鳴ります。
音量を上げる	音量アップボタンを好みの音量になるまで押し続けます。	—	最大音量時に「ピー」と鳴ります。
音量を下げる	音量ダウンボタンを好みの音量になるまで押し続けます。	—	最小音量時に「ピー」と鳴ります。
A2DP接続	Bluetooth未接続時に、音量ダウンボタンを約2〜3秒間押し続けます。	約5秒毎に青1回点滅から、接続後は約5秒毎に青2回点滅になります。	「ピッ」と鳴ります。
再生	通曲ボタンを1回押します。	約5秒毎に青2回点滅。	「ピッ」と鳴ります。
一時停止	再生中に通曲ボタンを1回押します。	約5秒毎に青2回点滅。	「ピッ」と鳴ります。
次の曲へ	通曲ボタンを上へ1回押します。	約5秒毎に青2回点滅。	「ピッ」と鳴ります。
前の曲へ(曲の頭へ)	通曲ボタンを下へ再スタートを押すまでの曲へ、1回だけ押すと曲の頭へ。	約5秒毎に青2回点滅。	「ピッ」と鳴ります。
電池残量不足	ヘッドセットを充電機にセットします。	約30秒毎に赤2回点滅。	約30秒毎に、「ブツブツブツ」と鳴ります。
充電中	—	赤点灯。	—
充電完了	—	赤消灯。	—

## よくあるご質問

### SCMS-Tに対応していますか。

⇒ 本製品はSCMS-Tに対応していますが、音楽再生機器が対応していない場合、ワンステップ等の音が出ることがあります。

### ヘッドセットの充電時間はどの程度必要ですか。

⇒ 電池の状態によりますが、約3〜3.5時間で充電完了となります。

### 充電しながら使用することができますか。

⇒ 充電しながら使用できません。

### ヘッドセットはマルチペアリングに対応していますか。

⇒ 該当製品はマルチペアリング機能に対応しております。

### Bluetooth Class1の機器と接続することができますか。

⇒ 接続することができます。Class1機器とClass2機器の接続時の通信距離などはClass2のものになります。

### 異なるバージョンのBluetooth機器と接続できますか。

⇒ 接続することができます。Bluetoothは上位互換となりますので、Bluetooth Ver2.1機器と接続したときの接続手順はBluetooth Ver2.0の接続手順とします。EDR(Enhanced Data Rate)非対応の場合は、本製品の性能が発揮できない場合があります。

### 使用時にノイズが発生する。

⇒ HFPやHSPでの接続は、A2DPやAVRCPでの接続よりも双方方向のため、音質レベルが下がっております。  
無線ですので、電波の障害となる建物物が間に入るとノイズの原因となります。

### マイクより音が入りされない。イヤホンより音が出力されない。

⇒ HFPに接続を切替える必要があります。Windowsのコントロールパネルより、オーディオセンター/サウンドデバイスの設定にてBluetoothオーディオデバイスがメニューになっていたり、音量が下がっていないことを確認してください。  
また、ヘッドセット本体の音量アップボタンを数回押し音量を上げてください。

### 携帯電話との接続で、音が途切れる。ノイズがひどい。

⇒ 本製品と接続した携帯電話を靴の中に入れたり、ホルダー等を使用した場合、携帯電話の機種によっては、電波状態が悪化し音が途切れたり、ノイズが大きくなることがあります。

## 安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他人への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただくべき事項を記載しました。  
正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。  
パソコンの故障トラブルや、いかようなデータの損失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

### 使用している表示と絵記号の意味

#### 警告表示の意味

- 危険
- 絶対に行ってははいないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重症を負う危険が差し迫って生じる可能性が想定される内容を示しています。
- 警告
- 絶対に行ってはいないことを記載しています。この表示の指示を守らないと、使用者が死亡または、重症を負う可能性が想定される内容を示しています。
- 注意
- この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

#### 絵記号の意味

- △は、警告・注意を促す記号です。△の近くに具体的な警告内容(例:△感電注意)が描かれています。
- は、禁止、してはならない事項(禁止事項)を示す記号です。○の中心に、具体的な禁止事項が描かれています。(例:△禁止)
- は、しなければならない行為を示す記号です。
- の近くに、具体的な指示内容(例:●プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

## 危険

本製品を火の中、電子レンジ、オーブンや高温容器に入れてください。また、本製品を加熱ししないでください。

本製品は、パソコンやPCに接続し、充電を行うことができます。

本製品が充電中は、必ず本製品付属の充電ケーブルを使用してください。

プラグ、ジャックの端子をこすらないでください。

放熱、発熱、火災や火傷の原因となります。特にパソコンやタブレット、スマートフォンなどの食品製品と近づかないでください。

直射日光の当たる場所、炎天下の車中、暖房器具の近くでの使用または放置をしないでください。

破損、発熱や火災の原因となります。

本製品の分解・改造・修理を自分で行わないでください。

放熱、発熱、火災や火傷の原因となります。また、本製品のケーブルやカバーを取り外した場合は、修理をおこなってください。

本製品は、技術基準を満たしているため、以下の事項をおこなうと法律で罰せられることがあります。

電圧100V以下の電圧を使用する場合は、上記の機器を無線機で電圧100V以下の電圧を使用するものと見なす。

電圧100V以上の電圧を使用する場合は、上記の機器を無線機で電圧100V以上の電圧を使用するものと見なす。

電圧100V以上の電圧を使用する場合は、上記の機器を無線機で電圧100V以上の電圧を使用するものと見なす。

電圧100V以上の電圧を使用する場合は、上記の機器を無線機で電圧100V以上の電圧を使用するものと見なす。

電圧100V以上の電圧を使用する場合は、上記の機器を無線機で電圧100V以上の電圧を使用するものと見なす。

電圧100V以上の電圧を使用する場合は、上記の機器を無線機で電圧100V以上の電圧を使用するものと見なす。

電圧100V以上の電圧を使用する場合は、上記の機器を無線機で電圧100V以上の電圧を使用するものと見なす。

電圧100V以上の電圧を使用する場合は、上記の機器を無線機で電圧100V以上の電圧を使用するものと見なす。

電圧100V以上の電圧を使用する場合は、上記の機器を無線機で電圧100V以上の電圧を使用するものと見なす。

電圧100V以上の電圧を使用する場合は、上記の機器を無線機で電圧100V以上の電圧を使用するものと見なす。

電圧100V以上の電圧を使用する場合は、上記の機器を無線機で電圧100V以上の電圧を使用するものと見なす。

電圧100V以上の電圧を使用する場合は、上記の機器を無線機で電圧100V以上の電圧を使用するものと見なす。

電圧100V以上の電圧を使用する場合は、上記の機器を無線機で電圧100V以上の電圧を使用するものと見なす。

## 注意

パソコンおよび周辺機器の取り扱いには、各マニュアルをよく読んで、各メーカーが定める手順に従ってください。

静電気に注意。静電気を帯びた手で本製品に触れる際は、必ず静電気を放電してから触ってください。

動作環境内(5℃〜40℃)をお使いください。

本製品の取り扱い、取扱い、ソフトウェアをインストールするとき、お使いのパソコン環境を必ず確認してください。

本製品の取り扱い、取扱い、ソフトウェアをインストールするとき、お使いのパソコン環境を必ず確認してください。

本製品の取り扱い、取扱い、ソフトウェアをインストールするとき、お使いのパソコン環境を必ず確認してください。

本製品の取り扱い、取扱い、ソフトウェアをインストールするとき、お使いのパソコン環境を必ず確認してください。

本製品の取り扱い、取扱い、ソフトウェアをインストールするとき、お使いのパソコン環境を必ず確認してください。

本製品の取り扱い、取扱い、ソフトウェアをインストールするとき、お使いのパソコン環境を必ず確認してください。

本製品の取り扱い、取扱い、ソフトウェアをインストールするとき、お使いのパソコン環境を必ず確認してください。

本製品の取り扱い、取扱い、ソフトウェアをインストールするとき、お使いのパソコン環境を必ず確認してください。

本製品の取り扱い、取扱い、ソフトウェアをインストールするとき、お使いのパソコン環境を必ず確認してください。

本製品の取り扱い、取扱い、ソフトウェアをインストールするとき、お使いのパソコン環境を必ず確認してください。

本製品の取り扱い、取扱い、ソフトウェアをインストールするとき、お使いのパソコン環境を必ず確認してください。

本製品の取り扱い、取扱い、ソフトウェアをインストールするとき、お使いのパソコン環境を必ず確認してください。

本製品の取り扱い、取扱い、ソフトウェアをインストールするとき、お使いのパソコン環境を必ず確認してください。

本製品の取り扱い、取扱い、ソフトウェアをインストールするとき、お使いのパソコン環境を必ず確認してください。

本製品の取り扱い、取扱い、ソフトウェアをインストールするとき、お使いのパソコン環境を必ず確認してください。

本製品の取り扱い、取扱い、ソフトウェアをインストールするとき、お使いのパソコン環境を必ず確認してください。

本製品の取り扱い、取扱い、ソフトウェアをインストールするとき、お使いのパソコン環境を必ず確認してください。

本製品の取り扱い、取扱い、ソフトウェアをインストールするとき、お使いのパソコン環境を必ず確認してください。

本製品の取り扱い、取扱い、ソフトウェアをインストールするとき、お使いのパソコン環境を必ず確認してください。

本製品の取り扱い、取扱い、ソフトウェアをインストールするとき、お使いのパソコン環境を必ず確認してください。

本製品の取り扱い、取扱い、ソフトウェアをインストールするとき、お使いのパソコン環境を必ず確認してください。

本製品の取り扱い、取扱い、ソフトウェアをインストールするとき、お使いのパソコン環境を必ず確認してください。

本製品の取り扱い、取扱い、ソフトウェアをインストールするとき、お使いのパソコン環境を必ず確認してください。

本製品の取り扱い、取扱い、ソフトウェアをインストールするとき、お使いのパソコン環境を必ず確認してください。

本製品の取り扱い、取扱い、ソフトウェアをインストールするとき、お使いのパソコン環境を必ず確認してください。

本製品の取り扱い、取扱い、ソフトウェアをインストールするとき、お使いのパソコン環境を必ず確認してください。

本製品の取り扱い、取扱い、ソフトウェアをインストールするとき、お使いのパソコン環境を必ず確認してください。

本製品の取り扱い、取扱い、ソフトウェアをインストールするとき、お使いのパソコン環境を必ず確認してください。

本製品の取り扱い、取扱い、ソフトウェアをインストールするとき、お使いのパソコン環境を必ず確認してください。

本製品の取り扱い、取扱い、ソフトウェアをインストールするとき、お使いのパソコン環境を必ず確認してください。

本製品の取り扱い、取扱い、ソフトウェアをインストールするとき、お使いのパソコン環境を必ず確認してください。

本製品の取り扱い、取扱い、ソフトウェアをインストールするとき、お使いのパソコン環境を必ず確認してください。

## お問い合わせ

お問い合わせについては、以下の順にてお問い合わせいただけますようお願いいたします。

マニュアル(印刷物、添付 CD 等)をご確認ください。

弊社ホームページにて最新 FAQ 情報、最新ドライバダウンロードをご確認ください。

ホームページ <http://buffalo-kokuyo.jp/support/>

上記で改善しない場合は、テクニカルサポートセンターへお問い合わせください。

Web でのお問い合わせ先 <http://buffalo-kokuyo.jp/support/toiawase/>

FAX でのお問い合わせ先

050-5805-9384

電話でのお問い合わせ先 月〜土 (日・祭日、年末年始除く) 9:00〜12:00/13:00〜16:00

※050から始まる IP 電話をご利用いただけます。

修理品の発送先(A)

〒345-0071 愛知県豊明市西川町泉原1-1

バッファロー・コクヨサプライ 修理センター宛

保証契約約款

この保証は、本製品の購入日から起算して、保証期間が満了した時点で終了します。保証期間中に発生した故障は、保証期間中に発生した故障と見なされます。保証期間中に発生した故障は、保証期間中に発生した故障と見なされます。

保証期間中に発生した故障は、保証期間中に発生した故障と見なされます。保証期間中に発生した故障は、保証期間中に発生した故障と見なされます。

保証期間中に発生した故障は、保証期間中に発生した故障と見なされます。保証期間中に発生した故障は、保証期間中に発生した故障と見なされます。

保証期間中に発生した故障は、保証期間中に発生した故障と見なされます。保証期間中に発生した故障は、保証期間中に発生した故障と見なされます。

保証期間中に発生した故障は、保証期間中に発生した故障と見なされます。保証期間中に発生した故障は、保証期間中に発生した故障と見なされます。

保証期間中に発生した故障は、保証期間中に発生した故障と見なされます。保証期間中に発生した故障は、保証期間中に発生した故障と見なされます。

保証期間中に発生した故障は、保証期間中に発生した故障と見なされます。保証期間中に発生した故障は、保証期間中に発生した故障と見なされます。

保証期間中に発生した故障は、保証期間中に発生した故障と見なされます。保証期間中に発生した故障は、保証期間中に発生した故障と見なされます。

保証期間中に発生した故障は、保証期間中に発生した故障と見なされます。保証期間中に発生した故障は、保証期間中に発生した故障と見なされます。

保証期間中に発生した故障は、保証期間中に発生した故障と見なされます。保証期間中に発生した故障は、保証期間中に発生した故障と見なされます。

保証期間中に発生した故障は、保証期間中に発生した故障と見なされます。保証期間中に発生した故障は、保証期間中に発生した故障と見なされます。

保証期間中に発生した故障は、保証期間中に発生した故障と見なされます。保証期間中に発生した故障は、保証期間中に発生した故障と見なされます。

保証期間中に発生した故障は、保証期間中に発生した故障と見なされます。保証期間中に発生した故障は、保証期間中に発生した故障と見なされます。

保証期間中に発生した故障は、保証期間中に発生した故障と見なされます。保証期間中に発生した故障は、保証期間中に発生した故障と見なされます。

保証期間中に発生した故障は、保証期間中に発生した故障と見なされます。保証期間中に発生した故障は、保証期間中に発生した故障と見なされます。

保証期間中に発生した故障は、保証期間中に発生した故障と見なされます。保証期間中に発生した故障は、保証期間中に発生した故障と見なされます。

保証期間中に発生した故障は、保証期間中に発生した故障と見なされます。保証期間中に発生した故障は、保証期間中に発生した故障と見なされます。

保証期間中に発生した故障は、保証期間中に発生した故障と見なされます。保証期間中に発生した故障は、保証期間中に発生した故障と見なされます。

保証期間中に発生した故障は、保証期間中に発生した故障と見なされます。保証期間中に発生した故障は、保証期間中に発生した故障と見なされます。

保証期間中に発生した故障は、保証期間中に発生した故障と見なされます。保証期間中に発生した故障は、保証期間中に発生した故障と見なされます。

保証期間中に発生した故障は、保証期間中に発生した故障と見なされます。保証期間中に発生した故障は、保証期間中に発生した故障と見なされます。

保証期間中に発生した故障は、保証期間中に発生した故障と見なされます。保証期間中に発生した故障は、保証期間中に発生した故障と見なされます。